システムのインストール手順

(1)動作環境の確認

システムのインストールを行う前に下表のハードウェア及びソフトウェア環境をご確認ください。

対象機種	DOS/V 機
CPU	PentiumRⅢプロセッサ 500MHz(PentiumRⅣプロセッサ 1.2GHz 以上を推奨)
メモリ	256MB-RAM(1GB 以上を推奨)
モニタ	VGA モニタ (1024×768Pixel 以上の解像度、SVGA 推奨)
ハードディスク空き容量	2GB (4GB 以上を推奨) (*1)
OS	WindowsR 2000/Xp (^{*2})
プリンタ	プリンタドライバに依存(^{※3})
プロッタ	プリンタドライバに依存(^{※3})
デジタイザ	WinTab ^R ドライバに依存(^{※4})

表:本システムを動作させるためのハードウェア及びソフトウェア環境

※1) 本システムに必要なディスク容量の目安として、30断面程度を有するサイトの場合で20(MB)程度

※2) 最新のサービスパックがあてられている事

※3) 接続を行うプリンタ用の最新のプリンタドライバがインストールされており、一般的なアプリケーションから印刷が できる状態になっている事

※4) 接続を行うデジタイザ用の最新のWinTab ドライバがインストールされており、WinTab ドライバからの制御が行える 状態になっている事

Pentium は、IntelCorporation の登録商標か商標です。 Microsoft, Windows, WindowsNT は、米国、カナダ、その他の国において Microsoft Corporation の登録商標か商標です。 全ての製品、会社名はそれぞれ該当する会社の商標か登録商標です。 <u>ネットワークを使用したサーバー・クライアントの設定方法</u>

本システムは、サーバー・クライアントシステムとして利用することが可能です。「サーバー」とはデータが実際にインスト ールされるマシンで、データの表示・保存が行えます。一方、「クライアント」マシンはデータがインストールされず、「サーバ ー」のデータを参照します。「クライアント」はデータの表示のみが行えます。



※「サーバー」と「クライアント」でシステムのインストール手順が異なりますので、ご注意ください。

<サーバーのシステムインストール手順>

地質シミュレータのインストール

※インストールにはユーザー名「Administrator」もしくは同等の権限を持つユーザーで行います。 ①CD-ROMドライブにCD-ROMを入れます。

②CD-ROMドライブ内の「server」フォルダにある「setup. exe」を実行して下さい。

③セットアップウィンドウの説明に従ってインストールを進めていきます。途中、インストールを中止した場合は「キャンセル」ボタンを押すとセットアップが中止されます。

NOTE) 「インストール先の選択」に移行する時にメッセージが出力されますが、システムをインストールするフォルダには 空白のはいったフォルダを指定しないようにして下さい。

④システムのセットアップが正常に終了すると、マシン再起動の確認画面が起動します。ここでマシンの再起動を行う事を推 奨します。

⑤システムインストール先のフォルダ(手順③のインストール先)の下にある「data_install.exe」を実行します。

<サーバーのシステムアップグレード手順>

地質データの設定は変更せず、プログラムだけを更新する場合は以下の手順で行います。

CD-ROMドライブにCD-ROMを入れます。

②CD-ROMドライブ内の「**exec**」フォルダにある「geowin.exe」、「geowin_TRACE.exe」および「common_lib.dll」を地質 シミュレータのインストール先フォルダにコピーしてください。

<クライアントのシステムインストール手順> データービューアのインストール

```
※インストールにはユーザー名「Administrator」もしくは同等の権限を持つユーザーで行います。
①CD-ROMドライブにCD-ROMを入れます。
```

②CD-ROMドライブ内の「client」フォルダにある「setup.exe」を実行して下さい。

③セットアップの指示に従いインストールを行います(サーバーのシステムインストールと同様の手順)。

④システムインストール先のフォルダの下にある「vsflex」フォルダ内の「Regist.bat」を実行します。帳票ツールがセット アップされます。

⑤クライアントファイルの設定を行います。手順②のセットアップにおけるインストール先(初期値は「C:¥IGIMS」)に 「client.dat」というファイルを作成します。

- ・「client.dat」ファイルの書式
 - 1 行目:サーバーにおける IGIMS のインストール先
 - 2行目: クライアントにおけるサーバーのインストール先ネットワークフォルダ名
 - 例) 以下の環境でクライアントを設定する場合は



<サーバー:マシン名 machine01> IGIMS のインストール先が、 「C:¥IGIMS」の場合 →共有フォルダ名「IGIMS」 <client.dat の内容>

C:¥IGIMS ¥¥*machineO1*¥IGIMS

※上記例で「サーバー」の共有フォルダ「IGIMS」をネットワークドライブに割り当てた場合の書式は以下のようになります。 (クライアント側でネットワークドライブをD:ドライブに割り当てた場合)

C:¥IGIMS D:¥	

※初期値は以下のように設定されています。



この内容は、サーバーで「C:¥IGIMS」にシステムおよびデータが全てインストールされており、クライアントはサーバーの「F:¥」 ドライブに対してネットワークドライブ「F:¥」を割り当てているときに利用可能です。

なお、サーバー側では「F:¥」ドライブを共有フォルダにしておく必要があり、クライアント側ではこの共有フォルダに対し て最低限、読み取り専用の権限が必要です。

<クライアントのシステムアップグレード手順>

プログラムだけを更新する場合は以下の手順で行います。

CD-ROMドライブにCD-ROMを入れます。

②CD-ROMドライブ内の「**exec**」フォルダにある「geovwr.exe」および「common_lib.dll」を地質シミュレータのインストール先フォルダにコピーしてください。

(2) インストールされる内容

システムのインストールにより、どのようなファイルがインストールされるかを説明します。 インストールされる内容はサーバーとクライアントで異なります。 サーバーのインストール直後のフォルダ構成を以下に示します。



図:サーバーのフォルダ構成

クライアントのインストール直後のフォルダ構成を以下に示します。



図:クライアントのフォルダ構成

(3)システムアンインストール手順

システムのアンインストール手順について説明します。

システムのアンインストール

①「マイコンピュータ」の「コントロールパネル」を選択し、「アプリケーションの追加と削除」を起動します。

例)ショートカットから実行する手順



②「アプリケーションの追加と削除」ウィンドウで「IGIMS」を選択し、「追加と削除」ボタンを押します。

NOTE)

・アンインストールを行うとサンプルデータも全て削除されます。サンプルデータを保存したい場合は、別なフォルダに コピーする等の処置をしてからアンインストールを行って下さい。